

Quick Handleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop van het LightSYS inbraakalarmsysteem -Deze quick handleiding beschrijft de belangrijkste eindgebruiker acties van de LightSYS. Raadpleeg voor gedetailleerde informatie de volledige LightSYS-gebruikershandleiding die op onze website kan worden gevonden: www.riscogroup.com.

Registreer met de RISCO Cloud (indien geactiveerd)

Registreren op de RISCO Cloud laat u toe om uw alarmsysteem te bedienen.

Opmerking: Systeemregistratie en verbinding met www.riscocloud.com zijn afhankelijk van de instellingen van uw installateur.

1. Ga naar www.riscocloud.com/register.
2. Geef uw voornaam en naam in.
3. Geef uw email adres en Gebruikersnaam (vereist bij de eerste in dienststelling)
4. Bedenk een Wachtwoord (minimum 6 karakters waarvan minstens één cijfer.) en bevestig.
5. Geef de ID waarde van het paneel in (15 cijfers), zoals het terug te vinden is op de bijgeleverde postkaart ofwel door de installateur afgegeven werd. (Het is tevens terug te vinden via het menu van het keypad)
6. Vervolledig de registratie en duw op "Registreer"
7. Om de registratie te bevestigen, dient u de ontvangen mail te openen (mail wordt verstuurd naar het email adres dat u net hebt gebruikt om te registreren als Gebruikersnaam.)

Inloggen op de RISCO Cloud

1. Ga naar www.riscocloud.com
2. Geef uw Gebruikersnaam en Wachtwoord in. (Zelfde als gebruikt hierboven bij de registratieprocedure) .
3. Geef de code van het alarmsysteem in. (LightSYS gebruikers code)
4. Duw op [ENTER].

iRISCO – RISCO's Smartphone toepassing

Eigenaars kunnen nu genieten van de iRISCO Smartphone APP-toepassing voor het bedienen van hun LightSYS2 alarmsysteem vanuit eender welke plaats. Download hiervoor de iRISCO app van de Apple App winkel of de Android Play winkel (zoek op "iRISCO")

Uitlezen van Paneel ID via het keypad

1. Duw  op het keypad.
2. Geef uw meestercode (fabriekswaarde is 1234), gevolgd door .
3. Ga naar beneden in het menu tot u de optie "Bekijken " en druk .
4. Ga verder tot aan "Service Info." en druk .
5. Ga verder tot aan "Panel ID" en druk . Nu worden de 15 cijfers getoond van de Paneel ID code.

Interface:

LCD Keypad (432KP)

Volledig INSchakelen	Code > 	
DEELS INSchakelen	Code > 	
UITSchakelen van het systeem en UITSchakelen bij een alarm	Code> 	
Partitie Geheel INSchakelen	Code >  > Partitie Nummer > 	
Partitie DEELS INSchakelen	Code >  > Partitie Nummer > 	
Partitie UITSchakelen	Code>  > Partitie Nummer > 	
Dwang UITSchakeling	Dwangcode > 	
Paniekalarm	Gelijktijdig indrukken van gedurende 2 seconden  	
Brandalarm	Gelijktijdig indrukken van gedurende 2 seconden  	
Medisch Alarm	Gelijktijdig indrukken van gedurende 2 seconden  	
Quick Zones Ovebruggen	Code >  [Zonenummer]	
Uitgang Activeren	 [Code]  [Uitgaan]  [PU nummer]	
Definiëren Volg Mij	 [Code]  [Volg Mij]  [Definiëren]	
Bekijk van fout	 [Code]  [Bekijk]  [Fout] 	
Zicht Gebeurtenissen Logboek	 [Code]  [Gebeurtenissen Logboek] 	
Keypad Belfunctie Aan/Uit	 [Code]  [Activiteiten]  [Keypad geluid]  [Belfunctie]	
Gebruikers Codes	 [Code]  [Codes/Tags]  [Definiëren]	
Loop Test	 [Code]  [Onderhoud]  [Loop Test] 	

2-weg Smal keypad

Werking	Quick	High-Security Mode ¹
Volledig INSchakelen		> [Code] ²
Volledig INSchakelen – Partitie:	Kies Partitie: [1/2/3] >	Kies Partitie: [1/2/3] > > [Code] ²
Volledig UITSchakelen	> [Code] ofwel Proximity tag (na wake up...zie hieronder.)	
DEELS INSchakelen - Systeem ³		> [Code]
DEELS INSchakelen - Partitie	Kies Partitie [1/2/3] >	Kies Partitie [1/2/3] > > [Code]
Partitie UITSchakelen	Kies Partitie 1/2/3/4 en druk	gevolgd door [Code]
Paniek alarm	Druk + simultaan voor 2 seconden.	
Brand alarm	Druk + simultaan voor 2 seconden	
Nood/Medisch alarm	Druk + simultaan voor 2 seconden.	
Opvragen Status	Druk voor 2 seconden om de LED aanduiding voor de systeem status te zien. (zie indicatoren hieronder)	Druk voor 2 seconden, gevolgd door de code om de LED aanduiding voor de systeem status te zien. (zie indicatoren hieronder)
Uitgangscntrole	Druk 1/2/3 voor 2 seconden	Druk 1/2/3 voor 2 seconden gevolgd door de code ²
Wake up keypad	Druk	



2-weg afstandsbediening keyfob

Werking	Quick	High Security Mode ¹
Volledig INSchakelen		> [Code]
DEELS INSchakelen*		> [Code]



Volledig UITSchakelen



> [Code]

Systeem Status Status



voor 2

seconden



voor 2 seconden >

Code

Uitgangscntrole A/B/C



voor 2

seconden



voor 2

seconden> [Code]

Paniek Alarm



simultaan voor 2 seconden

Wis de bewerking.



Nota: :

*Voor DEELS INSchakeling zonder ingangstijd, druk en houd voor 2 seconden

1. Raadpleeg uw installateur voor de bediening met code. .

2. De proximity tag kan gebruikt worden in plaats van een code. 3. Voor DEELS INSchakeling

(DEELS wapenen) zonder ingangstijd, druk voor 2 seconden.

4. De licht sensor wordt gebruikt om de levensduur van de batterijen te verlengen door de achtergrondverlichting van het keypad aan/uit te schakelen .

5. Dient door cde installateur ingesteld te worden. .

Smartphone

Volledig INSchakelen - Systeem



Volledig INSchakelen - Partitie



Partition 4 >



Volledig INSchakelen – Groepen (indien ondersteund)



Partition 4 >



DEELS INSchakelen - Systeem



DEELS INSchakelen - Partitie



Partition 4 >



Systeem UITSchakelen



> [Code]

Partitie UITSchakelen



PARTITION 0003 >



Detector Bypass (AAN/UIT))



Detectors



>



>



Update

Web Toepassing

INSchakelen/UITSchakelen

Volledig INSchakelen INSchakelen

Alle Partities of Partitie x > Volledig

Volledig INSchakelen - Groep (indien ondersteund)

[Groep Letter] > Volledig INSchakelen
of Partitie x > [Groep Letter]



DEELS INSchakelen
INSchakelen

Alle Parties of Partitie $x >$ DEELS

UITSchakelen

Alle Parties of Partitie $x >$ [Code] $>$ UITSchakelen

INSTELLINGEN

Syteem gebruiker en codes

Wijzig, Wis en voeg nieuwe gebruikers toe .

Web interface gebruiker en codes

Wijzig velden en toegangsrechten

Wijzig Paswoord

Geef oud/nieuw/bevestig $>$ Installeer nieuw paswoord.

Quick Zone Bypass

Selecteer ZONE $xx >$ Overbrug $>$ Update

Verander Layout

Kies Kleurschema

Meldingen/Voeg nieuw contact toe

Geef Naam, Email/GSM #.
Kies taal van de melding, Partitie associatie,
en wissel tussen IN/UIT Email en SMS

Tijd Zone

Selecteer systeem TIJD ZONE

HISTORIEK

Bekijk activity log en export

AUTOMATISATIE

Programmeerbare Uitgangen

Wissel tussen AAN/UIT $>$ Update

Indicators:



Stroom (Voeding):

Aan: Power OK, Uit Fout

Uit: Geen stroom

Knippert Snel: Systeem is buiten werking

✓ **(Gereed):**

Aan: gereed om te worden ingeschakeld.

Uit: Niet gereed om te worden ingeschakeld.

Knippert Langzaam: het systeem gereed is om te worden ingeschakeld terwijl een speciaal aangegeven ingangs-/uitgangzone open staat.



(Arm) / ROOD LED

Aan: Systeem is ingeschakeld (Away or Gedeeltelijk)

Uit: Systeem is niet ingeschakeld

Knippert Langzaam:

Systeem is in Uitgang-vertraging

Snel Knippert: Alarm



Sabotage (Tamper) :

Aan: Tamper alarm

Uit: Niet tamper alarm



(Gedeeltelijk / Bypass):

Aan: Systeem armed at Gedeeltelijk / Overbruggen zone in het systeem

Uit: Niet zones overbruggen



(Brand):

Aan: Brandalarm

Uit: Niet brandalarm

Knippert: Brand Fout




⊙(Proximity) [Enkel bij Touchscreen]

Knipperen: duidt aan dat het keypad een proximity lezer heeft.

2-weg Smal Keypad

Blue Red Green



LED aanduiding

Kleur	Toestand	Status
Blauw	Knipperen	Tijdens communicatie met de centrale
Rood	Aan	Systeem volledig of DEELS INgeschakeldTijdens de uitgangstijd
	Traag knipperen	Tijdens een alarm
	Snel knipperen	
Groen	Knipperen	Fout aanduiding in het system terwijl de centrale UITgeschakeld is.*
Groen/Rood	Wisselend	Wacht op een code

2-weg Keyfob

Werking	(Stuur commando)	(Ontvang Status)
Volledig INSchakelen	Groen	Rood
DEELS INSchakelen	Groen	Oranje
UITSchakelen	Groen	Groen
Alarm	Groen	knipperende LED

* Als de LED verandert naar oranje, duidt dit op een lage batterij conditie.

Wijzig Gebruikercode

1. Vanuit het hoofdmenu drukt u op .
2. Geef master code (standaard code 1234), gevolgd door .
3. Blader naar de optie Codes/Tags > .
4. Ga naar Kiezen en druk op .
5. Selecteer een gebruiker en druk op .
6. Selecteer Edit Code en druk op .
7. Voer de nieuwe code, gevolgd door .
8. Te bewerken gebruiker label ga naar Edit Label en voer label.
9. Herhaal de bovenstaande stappen voor aanvullende codes.

Toewijzen Proximity Tag

1. Volg de stappen 1-5 van de Gebruiker bewerken bovenstaande code.
2. Selecteer (Her) lezen tag en druk op .
3. Houd, binnen 10 seconden, de proximity tag op een afstand van 1 tot 2 cm van de toetsen van het keypad.

Laat toe de datum en de tijd van het systeem in te stellen.

1. Druk op  en voer grand master code, gevolgd door .
2. Met behulp van de pijltjestoetsen, gaat u naar de optie Klok en druk op .
3. The display will show Datum & Uur. Druk op .
4. Voer de correcte tijd in 24-uurs formaat en datum. Voer de correcte datum in. Gebruik de toetsen   om de cursor te bewegen en de / toets om tussen de keuzes om te schakelen..
5. Druk op  instellingen op te slaan.

SMS Bediening op Afstand via GSM

Met de Agility kunt u bedieningshandelingen op afstand uitvoeren door eenvoudige SMS-opdrachten te gebruiken.

Opmerking: Deze toepassing is alleen beschikbaar als uw alarmsysteem is uitgerust met een GSM/GPRS-module.

SMS Bericht Opbouw:

[Gebruikerscode][*Commando*]

Inschakeling: [Code] *IN*

Deels Inschakeling: [Code] *DEELS*

Inschakeling per Groep:

[Code]*GROEPIN*[Selecteer Groep A/B/C/D)]

Uitschakeling: [Code] *UIT*

Per Partitie Inschakeling:

[Code] *IN* [Partitiernr.]

Per Partitie Uitschakeling:

[Code] *UIT* [Partitiernr.]

Zone Overbruggen:

[Code] *OVERBRUG* [Zonenummer]

Zone Overbrugging ongedaan maken: [Code]

RESETOB [Zonenummer]

Uitgang Activeren:

[Code] *UITGAAN* [PU nr.]

Uitgang Deactiveren:

[Code] *UITGUIT* [PU nr.]

Systeemstatus ontvangen: [Code] *STATUS*

SIM Beltegoed: [Code] *BELTEGOED*

Volg-Mij nummer wijzigen:

[Code] *VMNUMMER*

[Volg-Mij nummer] *NIEUW* [Nieuw telefoonnr.]

Voorbeelden:

Om het systeem met code 1234 in te schakelen: SMS: **1234IN**

Om partitie 1 en 2 met code 1234 in te schakelen SMS: **1234IN12**

Uitschakelen partitie 1 met code 1234 in te schakelen SMS: **1234UIT1**

Opmerking:

1. Woorden in opdrachten zijn niet hoofdlettergevoelig. .
2. Een scheidingsteken tussen opdrachtwoorden is niet vereist, alhoewel het aanvaard wordt..
3. Standaard grand master code is 1234.

Nota's:

1. Commando's zijn niet gevoelig voor hoofdletters (ze kunnen zowel hoofd- als kleine letters bevatten) .
2. A deeltken tussen de commando's is niet nodig, maar aanvaardbaar. .
3. De standaard Master Code is 1234.
4. Voeg RP aan het eind van een SMS boodschap, ten einde een ontvangst signaal terug te krijgen via SMS van de LightSYS centrale ter bevestiging van de uitvoering ervan.

Voorbeeld: Om IN te schakelen en een SMS hiervan te ontvangen: stuur een SMS : 1234ARP.

Telefonische Opdrachten

Opmerking: alleen beschikbaar als uw LightSYS is uitgerust met de spraakmodule.

Opmerking: Enkel beschikbaar als uw LightSYS alarmcentrale uitgevoerd werd met een spraakmodule.

Instructie bij telefonische oproep:

1. Neem het telefoongesprek aan
2. Antwoord met b.v. "Hallo" of druk [#]
3. Kies een optie uit het **Bevestigingsmenu.**

Bevestigingsmenu

- Bevestigen gebeurtenis melding [1]
- Bevestigen en alle oproepen stoppen: [2]
[Gebruikercode] [#]
- Toegang tot het bedieningsmenu : [3]
[Gebruikercode] [#]
- Inluisteren en te spreken: [6] [3]
[Gebruikercode]
- Melding herhalen: [#]
- Opties van het menu herhalen: [*]

Het systeem telefonisch oproepen:

1. Kies het telefoonnummer waarop het systeem is aangesloten.
 - Als een antwoordapparaat aanwezig is: Laat de lijn 1x over gaan, verbreek de verbinding en bel opnieuw
 - Als geen antwoordapparaat aanwezig is: Wacht tot het systeem het gesprek aanneemt met een bevestigingstoon.
2. Toets de 2-cijferige toegangscode.
3. Toets uw gebruikercode in gevolgd door [#]
4. Kies de gewenste optie uit het **bedieningsmenu..**

Bedieningsmenu:

- Alle partities inschakelen: [1] [1]
- Inschakelen per partitie: [1] [9] [Partitie nr.]
- Alle partities uitschakelen: [2] [2]
- Uitschakelen per partitie: [2] [9] [Partitie nr.]
- Zones overbruggen: [3] [Zone nr.] [#] [9]
- Uitgangen bedienen: [4] [Uitgang nr.]
- Wijzigen Volg-Mij nummers: [5] [VM nr.] [#] [2]
[Nieuw phone no.]: [#] [1]
- Inluisteren[6] [1]
- Spreken:[6] [2]
- te luisteren en te spreken[6] [3]
- Boodschap inspreken: [7]
- Verbinding beëindigen: [0]
- Opties van het menu herhalen: [#]
- Terugkeren naar vorige menu: [*]