

Installatie-instructie Vx520 + Vx820



Vx520 + Vx820



1. INSTALLEREN VAN DE BETAALAUTOMAAT

1.1. Geleverde onderdelen

ls de betaalautomaat als plug & play-pakket aan u geleverd, dan hebt u de volgende onderdelen ontvangen.

Overicht van	geleverde onderdelen	
1	Vx520 betaalautomaat	Het kassiersgedeelte dat door u wordt bediend.
2	Vx820 Pinpad	Het klantgedeelte dat door de kaarthouder wordt bediend.
3	Voedingskabel	Met de voedingskabel verbindt u de betaalautomaat met een stopcontact (230 volt).
4	Pinpadkabel	Met de pinpadkabel kunt u de Vx520 betaalautomaat en het Vx820 pinpad met elkaar verbinden.
5	Ethernet kabel	De ethernet kabel sluit u aan op de Vx520 betaalautomaat en een communicatiemodule (ethernet modem of ethernet router).



1.2. Plaatsingsvoorschriften

De Betaalvereniging Nederland is een instantie die zich onder meer richt op de veiligheid van het elektronische betalingsverkeer. Om deze veiligheid te vergroten heeft de Betaalvereniging Nederland richtlijnen opgesteld voor het plaatsen van de betaalautomaat en gebruik van de kaartlezer.

1.2.1. Plaatsen betaalautomaat

- Plaats de betaalautomaat zodanig dat de kaarthouder het invoeren van de pincode kan afschermen met de hand of het lichaam. Voldoe daarom bij de horizontale plaatsing van de betaalautomaat aan de volgende afmetingen:
 - Plaats de betaalautomaat op minimaal 80 cm en maximaal 120 cm hoogte. U mag hier alleen van afwijken als het invoeren van de pincode volledig is afgeschermd door een speciale opstelling.
- Het invoeren van de pincode mag niet zichtbaar zijn vanaf een verhoging, via spiegels, camera's of op een andere wijze.
- Het toetsenbord van de betaalautomaat moet tijdens de transactie, zodanig zijn opgesteld dat de kaarthouder voldoende privacy heeft bij het invoeren van de pincode. Hierdoor is het voor derden (redelijkerwijs) onmogelijk om de pincode te zien.
- Op de betaalautomaat zit een privacy shield. Deze afschermkap om het toetsenbord kan de kaarthouder gebruiken om het invoeren van de pincode af te schermen. Heeft uw betaalautomaat geen privacy shield, neem dan contact op met de servicelijn van PindDirect.

1.2.2. Plaatsen Pinpad

- Plaats het pinpad zodanig dat de kaarthouder het invoeren van de pincode kan afschermen met de hand of het lichaam. Voldoe daarom bij de horizontale plaatsing van het pinpad aan de volgende afmetingen:
 - Plaats het pinpad op minimaal 80 cm en maximaal 120 cm hoogte. U mag hier alleen van afwijken als het invoeren van de pincode volledig is afgeschermd door een speciale opstelling.
- Het invoeren van de pincode mag niet zichtbaar zijn vanaf een verhoging, via spiegels, camera's of op een andere wijze.
- Het toetsenbord van het pinpad moet tijdens de transactie, zodanig zijn opgesteld dat de kaarthouder voldoende privacy heeft bij het invoeren van de pincode. Hierdoor is het voor derden (redelijkerwijs) onmogelijk om de pincode te zien.
- Op het pinpad zit een privacy shield. Deze afschermkap om het toetsenbord kan de kaarthouder gebruiken om het invoeren van de pincode af te schermen. Heeft uw pinpad geen privacy shield, neem dan contact op met het CCV Service Center.

1.2.3. Omgevingsfactoren

Omgevingsfactoren kunnen de werking van de apparatuur beïnvloeden. Houd hier rekening mee bij het plaatsen van de apparatuur. Uw betaalautomaat kan werken onder de volgende omgevingsfactoren:

- De omgevingstemperatuur ligt tussen de 0 °C en 40 °C
- De relatieve luchtvochtigheid ligt tussen de 5% en 90%

Vermijd:

- Schokken en trillingen
- Direct zonlicht of voorwerpen die hitte afgeven
- Overmatige hitte en stof
- Olie en vuil
- Water of condensatie
- Plaatsing van de apparatuur dichtbij voorwerpen die overdadige stroomschommelingen en/of elektromagnetische velden veroorzaken



1.3. Aansluiten van de apparatuur

Hebt u uw betaalautomaat als plug & play-pakket ontvangen, dan dient u deze zelf aan te sluiten. Sluit de apparatuur aan zoals in de onderstaande tabel voorbeeld wordt beschreven.

Wilt u de apparatuur herplaatsen en dient deze daarom tijdelijk losgekoppeld te worden? Ook dan kunt u de apparatuur opnieuw aansluiten zoals in de onderstaande tabel wordt beschreven.





1.4. Instellen communicatie

Uw betaalautomaat dient te kunnen communiceren via het internet. Dit is noodzakelijk om transacties voor verwerking door te kunnen sturen naar een acquirer, maar ook om te kunnen communiceren met het Terminal Management Systeem. Via communicatie met het Terminal Management Systeem kan uw betaalautomaat bijvoorbeeld worden voorzien van nieuwe software.

1.4.1 Een internetabonnement afsluiten

Via de ethernet verbinding wordt uw betaalautomaat verbonden met een datacommunicatieverbinding (bijvoorbeeld kabel of ADSL). Voor een datacommunicatieverbinding kunt u een abonnement afsluiten bij een internet provider. U kunt kiezen voor een door de Betaalvereniging Nederland gecertificeerde datacommunicatieverbinding (Pin over IP) of een niet-gecertificeerde datacommunicatieverbinding (publiek internet).

Een gecertificeerde datacommunicatieverbinding biedt u de beste garantie op een hoge beschikbaarheid en goede service. Wij adviseren u dan ook om te kiezen voor een gecertificeerde datacommunicatieverbinding. Een actueel overzicht van aanbieders van gecertificeerde datacommunicatieverbindingen kunt u vinden op de website van de Betaalvereniging Nederland (www.betaalvereniging.nl).

Let op: wilt u uw betaalautomaat laten communiceren via een niet-gecertificeerde datacommunicatieverbinding (publiek internet)? Neem dan contact op met de PinDirect Servicelijn om de communicatie te laten instellen.

1.4.2. Huidige gegevens bekijken

Om de huidige communicatie-instellingen van uw betaalautomaat te bekijken, voert u de volgende handelingen uit:

Scherm Vx520		Handeling		
BETALING ANDERE TRX	1	Druk op de paarse functietoets onder het symbool om het menu te openen.		
HOOFD MENU DISPLAYINEO MANAGER MENU SERVICE MENU	2	Kies DISPLAY INFO.		
DISPLAY INFO TERMINAL COMMUNICATIE HW INFO	3	Kies COMMUNICATIE.		
COMMUNICATIE ETHERNET: DYNAMISCH IP: 192.168.5.219 GTWY: 192.168.5.1 MASK: 255.255.255.0 DNS2: 0.0.0.0	4	Het IP-adres, de gateway en het subnet mask, die zijn ingesteld voor de betaalautomaat, worden nu getoond op het scherm.		

1.4.3. Een vast IP-adres instellen

Let op: de gegevens voor het instellen van de datacommunicatieverbinding ontvangt u van uw internet provider! Zijn deze gegevens niet bij u bekend? Neem dan contact op met uw internet provider.

Om een vast IP-adres in te stellen voor uw betaalautomaat voert u de volgende handelingen uit:

Scherm Vx520		Handeling		
BETALING ANDERE TRX	1	Druk op de paarse functietoets onder het symbool met het menu te openen.		
HOOFD MENU DISPLAY INFO MANAGER MENU SERVICE MENU	2	Kies MANAGER MENU.		
BEVEILIGD ITEM MANAGER WACHTWOORD:	3	Voer het manager wachtwoord in (standaard ingesteld op 99999) en bevestig met <ok>.</ok>		
MANAGER MENU RAPPORTEN FUNCTIES CONFIGUREREN	4	Kies CONFIGUREREN.		
CONFIGUREREN TERMINAL C-TAP	5	Kies TERMINAL.		
TERMINAL COMMUNICATIE MANAGER WACHTWOORD TRANSACTIE WW	6	Kies COMMUNICATIE.		
COMMUNICATIE SELECTEER MODEM	7	Kies TCP/IP.		
TCP / IP RESET ALLES (DHCP) VAST IP ADRES IP ADRES DNS1	8	Kies VAST IP ADRES.		
TCP / IP TERMINAL IP ADRES SUBNET MASK GATEWAY	9	Kies TERMINAL IP ADRES.		

Scherm Vx520		Handeling		
0.0.0.0	10	Druk op <corr> om het IP-adres te kunnen invoeren.</corr>		
(0.0.0)	11	Voer het IP-adres in en bevestig met <ok>. Let op: met behulp van de numerieke toetsen en de <alpha> toets kunt u de punten van het IP-adres invoeren (zie subparagraaf 3.3.1).</alpha></ok>		
TCP / IP TERMINAL IP ADRES SUBNET MASK GATEWAY	12	Kies SUBNET MASK.		
SUBNET MASK 0.0.0.0	13	Druk op <corr> om het subnet mask te kunnen invoeren.</corr>		
(0.0.0)	14	Voer het subnet mask in en bevestig met <ok>.</ok>		
TCP / IP TERMINAL IP ADRES SUBNET MASK GATEWAY	15	Kies GATEWAY.		
<u>GATEWAY</u> 0.0.0.0	16	Druk op <corr> om de gateway te kunnen invoeren.</corr>		
GATEWAY (0.0.0.0)	17	Voer de gateway in en bevestig met <ok>.</ok>		
	18	Druk meermaals op <stop> tot u in het beginscherm bent.</stop>		

Let op: controleer na het instellen van de communicatie altijd of u de verbinding correct heeft ingesteld! U kunt hiervoor de communicatie-instellingen van de betaalautomaat bekijken.

1.4.3. Een dynamisch IP-adres instellen Werkt uw betaalautomaat niet met een vast IP-adres, maar is er wel een vast IP-adres ingesteld? Voer dan de volgende handelingen uit om het vaste IP-adres te verwijderen:

Scherm Vx520		Handeling		
01.06.12	1	Druk op de paarse functietoets onder het symbool het menu te openen.		
HOOFD MENU DISPLAY INFO MANAGER MENU SERVICE MENU	2	Kies MANAGER MENU.		
BEVEILIGD ITEM MANAGER WACHTWOORD:	3	Voer het manager wachtwoord in (standaard ingesteld op 99999) en bevestig met <ok>.</ok>		
MANAGER MENU RAPPORTEN FUNCTIES CONFIGUREREN	4	Kies CONFIGUREREN.		
CONFIGUREREN TERMINAL C-TAP	5	Kies TERMINAL.		
TERMINAL COMMUNICATIE MANAGER WACHTWOORD TRANSACTIE WW	6	Kies COMMUNICATIE.		
COMMUNICATIE SELECTEER MODEM	7	Kies TCP/IP.		
TCP / IP RESET ALLES (DHCP) VAST IP ADRES IP ADRES DNS1	8	Kies RESET ALLES (DHCP).		
TCP / IP EVEN GEDULD AUB N.B. DIT KAN 10 - 30 SECONDEN DUREN	9	Wacht 10 tot 30 seconden en druk dan meermaals op <stop> tot u in het beginscherm bent.</stop>		



2. CONTACTGEGEVENS

2.1. Adresgegevens

Het Gymnasium Groen van Prinstererlaan 41 3818 JN Amersfoort

2.2. Telefoonnummers PinDirect

Algemeen:	0880 209 800
Sales:	0880 209 810
PinDirect Servelijn:	0880 209 820

2.3. E-mailadressen PinDirect

Algemeen:	info@pindirect.nl
Sales:	sales@pindirect.nl
Support:	support@pindirect.nl

2.4. Fax PinDirect

Algemeen:	0880 209 890
Sales:	0880 209 892
Support:	0880 209 891

2.5. Openingstijden PinDirect

PinDirect kantoortijden: Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.30 uur

PinDirect Servicelijn:	
Maandag t/m vrijdag	08.00 – 21.3 0 uur
Zaterdag	08.00 – 18.00 uur
Zondag	08.00 – 18.00 uur