

REVOL WERKWIJZER HANDMATIG

Het Aquamarijn ABC-tje

- 100% natuurlijk
- diep indringend
- een à twee behandelingen volstaan
- makkelijk verwerkbaar en snel drogend
- goed vuil- en waterafstotend
- altijd een perfect resultaat

Behandelen van een vloer met Aquamarijn Revol is zeer eenvoudig.
De werkwijze omvat slechts 3 stappen:
a) verdelen, b) inwrijven, c) droogwrijven ...klaar!

A - VERDELEN



Revol voor gebruik schudden; desgewenst mengen met Kleurpigment voor olie.

De olie dun (normaal en sterk zuigend hout) tot zeer dun (weinig zuigend hout) over de vloer verdelen.

Werk om te voorkomen dat u op de olie moet lopen in banen van een armbreedte.

B - INWRIJVEN



Revol ca. 20 minuten laten intrekken.

Droogvallende plaatsen (matte plekken) tussentijds bijoliën.

Vóór het inwrijven moet de hele vloer nog licht glanzen.

Daarna de olie in de vloer werken met een licht schurende padje. Wrijf in een rustig tempo.

C - DROOGWRIJVEN



Tot slot de vloer altijd volledig droogwrijven. Gebruik daarvoor goed absorberende katoenen doeken (b.v. Aquamarijn Floorwipers).

Wrijf in een rustig tempo en vervang verzadigde doeken tijdig door schone. Na het droogwrijven moet de vloer er egaal mat uitzien.

Denk er aan de vloer ook in de vellingen en langs de plinten goed droog te wrijven.

Let op: nalaten het oppervlak volledig droog te wrijven, kan leiden tot glansplekken, kleverigheid, vuilaanhechting, krasgevoeligheid, etc!



rendement: Revol: ca 20 m² /liter

Zorgvuldig droogwrijven.
Revol mag géén film op het hout vormen.

droogtijd Circa 24 - 48 uur.
(bij 20 °C, 65% RLV)

Ber k parket vloeren

Prof.Krausstraat 51
2628 JL Delft
015-2564528
015-2852214

Email: info@berkparketvloeren.nl
website: www.berkparketvloeren.nl

AQUAMARIJN
natuurverf

Superieure kwaliteit

Met Revol krijgt u een vloerafwerking van superieure kwaliteit. U krijgt een mooie, volledig natuurlijke, ademende vloer die optimaal bestand is tegen vuil en vlekken en die zich makkelijk laat onderhouden.

Een à twee behandelingen zijn meestal voldoende

Revol dringt diep in het hout en bindt zich aan de celstructuur. Meestal volstaan een à twee behandelingen. Laat de olie tussen opeenvolgende behandelingen tenminste 12 - 24 uur drogen.

Volledig natuurlijke samenstelling

Revol is volledig natuurlijk. Bevat naast lijnolie en tungolie o.a. zuivere gomterpentijn en citrusolie. Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan de Nederlandse ARBO regelgeving.

Schuren

Laatste schuurgang altijd uitvoeren met korrel 120 (mono schijf) of korrel 80 (multi schijf).

Niet verdunnen

Revol is gebruiksklaar.

Op kleur brengen

Revol kan worden aangekleurd met Kleurpigment voor olie, waardoor het mogelijk is de vloer gelijktijdig te oliën en te kleuren. Vermeng de benodigde hoeveelheid Revol en Kleurpigment in een emmer en roer het mengsel zorgvuldig door.

Normale, zwakkere of sterkere kleuring van het hout

De normale kleuring wordt verkregen door 1 liter Revol te vermengen met een ½ blikje Kleurpigment. Een zwakkere kleuring wordt bereikt door minder Kleurpigment aan Revol toe te voegen en/of door het oppervlak iets fijner te schuren. Een sterkere kleuring wordt bereikt door 1 liter Revol te vermengen met maximaal 1 blikje Kleurpigment en/of door het oppervlak iets grover te schuren. Maximale kleuring wordt bereikt door het houtoppervlak eerst te bevochtigen. Is een nog sterkere kleuring vereist dan kan later zo nodig nog een extra laagje gekleurde Waxol 100 worden aangebracht.

Naden en vellingen

Voorkom zo veel mogelijk dat olie in naden of vellingen loopt. Maak vellingen tot slot altijd zorgvuldig droog.

Verbruik

Reken bij toepassing van Revol op een vloer met een gemiddeld verbruik van 20 m² per liter. Op sterk zuigende houtsoorten, zoals beuken en robijn, is het verbruik hoger en op weinig zuigende houtsoorten, zoals ipé en wengé, lager.

Gebruik voor het inwrijven een licht schurende pad

Wij adviseren om bij het inwrijven een licht schurende padje te gebruiken, b.v. een scotch-brite padje. Een licht schurende pad maakt het oppervlak gladder en dichter en zorgt zonder extra inspanning voor een beter resultaat.

Droging en uitharding

Revol hardt oxidatief uit, d.w.z. door binding met zuurstof. Zorg dus voor voldoende ventilatie. Afhankelijk van de ondergrond, hoeveelheid gebruikt materiaal, temperatuur, ventilatie, etc. is een vloer in de regel na ca. 24 - 48 uur droog en beloopbaar. Wees de eerste twee weken voorzichtig en neem gemorste vloeistoffen en dergelijke gelijk op. In die periode mag het geoliede oppervlak alleen droog worden gereinigd en niet worden afgedekt.

Waarschuwing

Revol bevat drogende oliën. Gebruikte doeken, pads e.d. onder water bewaren of uitgevouwen laten drogen om mogelijke zelfontbranding door broei te vermijden.