

Hamevac afstandsbediening inleren, zo doe je het

Programming the Hamevac remote control, here's how

Hamevac Fernbedienung anlernen, so geht's

PN-T21-3

Nederlands

Wat je nodig hebt:

1. Hamevac vacuümunit met R17 ontvanger
2. T21-3 zender

Stap 1: Zet de machine aan. De ontvanger heeft stroom nodig. Je ziet een lampje branden in de ontvanger.

Stap 2: Zet de schakelaar op de achterkant van de zender op AAN.

Stap 3: Druk eerst knop F in, daarna knop S. Houd vervolgens de linker én de middelste knop tegelijk ingedrukt totdat de leds geknipperd hebben.

Klaar. Je machine is ingeleerd.

Video met uitleg: <https://youtube.com/shorts/SX8aZyJnZbo>

English

What you need:

1. Hamevac vacuum unit with R17 receiver
2. T21-3 transmitter

Step 1: Turn on the machine. The receiver needs power. You will see a light on in the receiver.

Step 2: Set the switch on the back of the transmitter to ON.

Step 3: First press button F, then button S. Then hold the left and middle button simultaneously until the LEDs have flashed.

Done. Your remote control is now programmed.

Video instructions: <https://youtube.com/shorts/SX8aZyJnZbo>

Deutsch

Das wird benötigt:

1. Hamevac Vakuumeinheit mit R17 Empfänger
2. T21-3 Sender

Schritt 1: Schalten Sie die Maschine ein. Der Empfänger benötigt Strom. Am Empfänger leuchtet eine Kontrollleuchte.

Schritt 2: Stellen Sie den Schalter auf der Rückseite des Senders auf EIN.

Schritt 3: Drücken Sie zuerst Taste F, dann Taste S. Halten Sie anschließend die linke und die mittlere Taste gleichzeitig gedrückt, bis die LEDs geblinkt haben.

Fertig. Ihre Fernbedienung ist jetzt angelern.

Videoerklärung: <https://youtube.com/shorts/SX8aZyJnZbo>