



Nexus Pad A35







Handleiding

NEXUS PAD A35

Wat zit er in de doos?

1. Nexus Pad A35
2. Adapter
3. USB-kabel
4. ITS-kabel
5. Ethernetkabel
6. Handleiding



Pinautomaat aansluiten

Stap 1: Sluit de ethernet- en adapterkabel aan

Plaats zowel de ethernetkabel als de kabel van de adapter in de blokjes van de ITS-kabel. Dit staat afgebeeld bij stap 1.

Stap 2: Verbind met de internetbron

Sluit de ethernetkabel aan op een internetbron. Dit kan direct op het internetmodem of via een internetpoort/router die verbonden is met het modem.

Stap 3: Sluit de USB-kabel aan


Plaats de USB-kabel in de adapter.

Stap 4: Controleer de verbindingen

Controleer of alle kabels correct zijn aangesloten volgens de eerdere stappen. Als alles klopt, plaats dan de adapter in het stopcontact.

Stap 5: Start de pinautomaten op

Wanneer alles correct is aangesloten, zal de pinautomaat automatisch opstarten. Dit proces kan enkele minuten duren. Mocht er iets niet werken, controleer dan opnieuw alle verbindingen of neem contact op met de supportafdeling.




Let op: Deze pinautomaat moet worden gekoppeld aan een kassasysteem. Met de bovenstaande stappen kun je controleren of de automaat correct opstart. Voor het uitvoeren van transacties is echter een koppeling met het kassasysteem noodzakelijk. Neem hiervoor contact op met jouw kassaleverancier.

Betaling uitvoeren



Dagafsluiting uitvoeren


De dagafsluiting moet altijd worden uitgevoerd via het kassasysteem.
Dit omdat de transacties allemaal via het kassasysteem worden uitgevoerd.



1. Navigeer naar het rapportgedeelte
Ga in het bovenste menu naar:
Rapporten > Functionele Rapporten
en maak vervolgens de juiste selecties

2. Kies de juiste layout
POS Layout: geschikt voor afdruk
op de POS- of bonprinter.
A4 Layout: geschikt voor afdruk
op een standaard A4-printer
(bijvoorbeeld op kantoor of thuis).

3. Kies het gewenste rapport
Voor de dagafsluiting moet er
gekozen worden voor rapport:
F01 Omzet rapport



4. Selecteer de gewenste periode
Stel in voor welke periode je het
rapport wilt genereren.

MyPinDirect

Welkom bij PinDirect!

Via je persoonlijke MyPinDirect Klantenportaal krijg je snel inzicht in je transacties, uitbetalingen, facturen en kun je je gegevens aanpassen.

Ga naar www.pindirectvoormij.nl om in te loggen.

- Je gebruikersnaam is het e-mailadres dat bij ons bekend is.
- Nog geen wachtwoord? Klik op '**Wachtwoord wijzigen**' om er een aan te maken.

Gebruikersnaam of wachtwoord vergeten?

- Gebruikersnaam kwijt? Neem contact op met onze support.
- Wachtwoord vergeten? Klik op '**Wachtwoord wijzigen**' om een nieuw wachtwoord aan te maken.

Met vriendelijke groet,
PinDirect by Cyber & Mason

Telefoon: +31 (0)88 - 020 98 20
E-mail: support@pindirect.nl
Website: www.pindirect.nl



Scan de QR-code en ga direct
naar ons klantenportaal

VERMIJD



Schokken en trillingen



Water of vocht



Direct zonlicht of
voorwerpen die
hitte afgeven



Voorwerpen die overdadige
stroomschommelingen en/of
elektromagnetische velden
veroorzaken*

*Denk bijvoorbeeld aan anti-diefstalpoortjes
en motoren van transportbanden.



Overmatige hitte en stof



Olie en vuil

Let op:



Gebruik alleen de originele
voeding, USB-kabel en
accessoires.



Houd de pinautomaat
en connector droog
en schoon.



Bescherm de pinautomaat
in speciale omgevingen op de
juiste manier.



Contactgegevens



PinDirect | By Cyber & Mason



Groen van Prinstererlaan 41
3818 JN Amersfoort



+31 (0)88 - 020 98 00



www.pindirect.nl



support@pindirect.nl



KVK-nummer: 34288768

BTW-nummer: NL818777448B02



Support: +31 (0)88 - 020 98 20

Sales: +31 (0)88 - 020 98 10

Gegevens van uw pinautomaat:



Scan om naar
contactpagina te gaan