



PinDirect

by Cyber & Mason

Sunmi L3



Handleiding


Sunmi L3

Wat zit er in de doos?

1. Sunmi L3
2. Adapter
3. USB-kabel
4. Batterij
5. Handleiding

Optioneel:


6. Case
7. Oplaadstation
8. Simkaart



Instellen WiFi-netwerk




1. Beweeg jouw vinger op het startscherm van boven naar beneden




2. Klik op het WiFi icoontje links bovenin




3. Zet WiFi "Aan" door het schuifje naar rechts te bewegen



4. Selecteer het gewenste WiFi netwerk




5. Vul het wachtwoord in




6. Klik op verbinden



7. Het wachtwoord wordt geverifieerd



8. Het IP-adres wordt opgehaald



9. Uw Sunmi L3 is nu verbonden met WiFi




Wat moet je zelf nog doen?

Log in op de Google Play Store met je Google-account. Verwijder de SalesPOS-app en de CCV SoftPOS-app en download beide opnieuw. Log daarna in op de SalesPOS-app met jouw gebruikersnaam en stel via 'wachtwoord reset' een nieuw, sterk wachtwoord in.


Betaling uitvoeren




Open de SalesPOS App




Klik op de producten




Ga naar kassa en klik op 'Afrekenen'




Kies de juiste betaalwijze



De klant kan betalen



De betaling is geslaagd




Klik op terug voor het starten van een nieuwe betaling




Dagafsluiting uitvoeren


Op het rapport van de dagafsluiting worden de totalen van de afgesloten periode weergegeven.
Alle dagtotalen zijn terug te vinden in het Klantenportaal.




Klik op de 3 strepen boven in beeld




Vul jouw pincode in




Klik op Dagafsluiting



Klik op Dag afsluiten




Vul de startwaarde van de kas in




Vul in hoeveel je in de kaslade houdt




Leg het bedrag apart en klik op verder




Vul het bedrag in wat zich in de kaslade bevindt




Klik op Dagafsluiting afronden



Klik op terug naar overzicht



Klik op de dagafsluiting die zojuist is uitgevoerd



De dagafsluiting is succesvol

MyPinDirect

Welkom bij PinDirect!

Via je persoonlijke MyPinDirect Klantenportaal krijg je snel inzicht in je transacties, uitbetalingen, facturen en kun je je gegevens aanpassen.

Ga naar www.pindirectvoormij.nl om in te loggen.

- Je gebruikersnaam is het e-mailadres dat bij ons bekend is.
- Nog geen wachtwoord? Klik op '**Wachtwoord wijzigen**' om er een aan te maken.

Gebruikersnaam of wachtwoord vergeten?

- Gebruikersnaam kwijt? Neem contact op met onze support.
- Wachtwoord vergeten? Klik op '**Wachtwoord wijzigen**' om een nieuw wachtwoord aan te maken.

Met vriendelijke groet,
PinDirect by Cyber & Mason

Telefoon: +31 (0)88 – 020 98 20
E-mail: support@pindirect.nl
Website: www.pindirect.nl



Scan de QR-code en ga direct
naar ons klantenportaal

VERMIJD



Schokken en trillingen



Water of vocht




Direct zonlicht of
voorwerpen die
hitte afgeven



Voorwerpen die overdadige
stroomschommelingen en/of
elektromagnetische velden
veroorzaken*

*Denk bijvoorbeeld aan anti-diefstalpoortjes
en motoren van transportbanden.



Overmatige hitte en stof



Olie en vuil

Let op:



Gebruik alleen de originele
voeding, USB-kabel en
accessoires.



Houd de pinautomaat
en connector droog
en schoon.



Bescherm de pinautomaat
in speciale omgevingen op de
juiste manier.



Contactgegevens



PinDirect | By Cyber & Mason



Groen van Prinstererlaan 41
3818 JN Amersfoort



+31 (0)88 - 020 98 00



www.pindirect.nl



support@pindirect.nl



KVK-nummer: 34288768

BTW-nummer: NL818777448B02



Support: +31 (0)88 - 020 98 20

Sales: +31 (0)88 - 020 98 10

Gegevens van uw pinautomaat:



Scan om naar
contactpagina te gaan